



## Schnellspan-Rändelmutter

Stahl 5.0

brüniert

Form S:  
Schnellspannmutter

◀ **Nr. 05 105 S**

**Bestellbeispiel**  
**05105.SM08**

**Form**            **S**  
**d 1**                **M 08**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k
<b>M 6</b>	24	16	6,2	14	10
<b>M 8</b>	30	20	8,2	17	12
<b>M 10</b>	36	28	10,3	20	14

**Schnellspan-Sterngriffe**  
siehe Kat.-Nr. 04436.

Schnellspan-Rändelmutter Nr. 05105 S werden eingesetzt, wenn die Mutter nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.  
Die Rändelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt, dann in waagerechte Lage gebracht, so daß sie in die Gewindegänge des Bolzens einrastet.  
Mit einer geringfügigen Drehung kann jetzt gespannt werden.