





## Konstruktionsmerkmale (Form A)



Über die Stellmutter ist  $l_4$  veränderbar für optimale Spannkraft und geeignete Hebelposition.



$l_4$  darf nicht überschritten werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Stellgewinde die Spannkraft nicht mehr aufnehmen kann bzw. beschädigt wird.