

Näherungsschalter

Hinweis:

Diese induktive Näherungsschalter sind speziell als Zubehör für unsere Linearmodule, Hubeinheiten und Drehmodule ausgelegt.

20915-010 passend zu: 20060-014

20915-020 passend zu: 20036-6030 20036-6050 20036-6075
20036-6100 20036-6125 20036-6150 20036-6175
20036-6200 20050-6025 20050-6050 20060-024

20915-030 passend zu: 20062-016 20062-026 20064-019 20064-029